

KlimAir Entkopplungsstreifen 1867



selbstklebend, für innen

Anwendungsbereich

Zur akustischen und mechanischen Entkopplung an Boden, Decke und einzubindenden Wänden im KlimAir-System.

Eigenschaften

- selbstklebend
- aus hochwertigem PE-Schaum
- leicht schneidbar
- für innen

Werkstoffbeschreibung

Farbton	weiß
Werkstoffbasis	Polyethylen
Dicke	5 mm
Höhe	30 mm
Verpackung	25 m/Rolle

Lagerung

Trocken bei ca. 20 °C und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Verarbeitung

Entkopplung Die KlimAir Panels 1866 unterliegen einer geringen hygrischen Längenänderung. Deshalb ist vor Verklebung der KlimAir Panels 1866 zur akustischen und mechanischen Entkopplung umlaufend an Boden, Decke und einbindenden Wänden sowie an allen beweglichen Bauteilen, z. B. Fenstern und Türen, der KlimAir Entkopplungsstreifen 1867 anzubringen.

Die Verträglichkeit des KlimAir Entkopplungsstreifen 1867 mit und die Haftung auf dem Untergrund, insbesondere bei fertig gestellten Oberflächen, durch eine Probeverklebung im Vorfeld prüfen. Auf kritischen Untergründen unterstützt gegebenenfalls das teilweise Vorkleben eines einfachen Klebebands auf den späteren sichtbaren Teil der angrenzenden Flächen und erleichtert das spätere Entfernen der überstehenden Entkopplungsstreifen in diesen Bereichen.

Verbrauch Ca. 1,0 m/m (ohne Verschnitt).

Verarbeitungstemperatur Es gelten die Vorgaben der KlimAir Panels 1866.

Hinweise

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern KlimAir Panel 1866, KlimAir Klebspachtel 1868 und der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de